

MRAŁOWO

lądowisko / airfield



Godziny pracy / Operating hours:
SR-SS

AD: Maestro Investments Sp. z o.o.

M/SMS: +48 601 620 452

www.mazuryairfields.pl, maestro@maestroinvestments.pl

Położenie / Location (ARP)	Elewacja / Elevation	MAG Deklinacja / Variation
N 53°49'29" E 021°19'06"	148m AMSL / 495ft AMSL	5° E

RWY	MAG	THR (AMSL)	Nawierzchnia / Surface	Rozmiary / Dimensions	TORA (3)	TODA (3)	LDA (4)	ASDA
03	025°	148m	Grass	600 x 50m	700m	700m	600m	750m
21	205°	139m	Grass	600 x 50m	500m	500m	650m	750m

Procedury lotu

- Przed lotem skontaktuj się z zarządzającym lądowiskiem**
- Wschodni krąg nadlotniskowy
- Uwaga: nachylenie powierzchni wznoszenia:**
 - 1:10 dla RWY 03
 - 1:10 dla RWY 21
- Uwaga: nachylenie powierzchni podejścia:**
 - 1:7 dla RWY 03
 - 1:13 dla RWY 21
- Aktualna instrukcja operacyjna lądowiska u zarządzającego

Flight procedures

- Contact administration before flight to Mrałowo airfield**
- Traffic circuit east of airfield
- Caution: take-off obstacle clearance slope:**
 - 1:10 for RWY 03
 - 1:10 for RWY 21
- Caution: approach obstacle clearance slope:**
 - 1:7 for RWY 03
 - 1:13 for RWY 21
- Contact administration for current airfield manual

Meteo:

Centralne Biuro Prognoz Lotniczych: www.imgw.pl

T: +48 22 846 0682, +48 22 650 4485, +48 22 650 4486,

ACFT	Dzień / Day		Noc / Night	
	Ceil (m)	Vis (m)	Ceil (m)	Vis (m)
Aeroplanes	200	2000	---	---

Services:

Parkowanie & Hangarowanie / Parking & Hangaring

Postój możliwy na płycie lotniska / Parking apron with tie-downs

Opłaty lotniskowe / Aerodromes charges

Skontaktuj się z zarządzającym / Contact administration

Inne / Others:

Informacja turystyczna / Tourists information

T: +48 89 741 8039, www.it.mragowo.pl

11.10.2012